




V0.0

208-150

Convertidor de HDMI® a componente y VGA



Manual de instrucciones

0613a

Antes de utilizar su nuevo producto Steren, lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

IMPORTANTE



La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto.

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

PRECAUCIONES

- Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.

CARACTERÍSTICAS

El convertidor para señales de audio y video le permite transformar su señal HDMI a señal de video componente (PrPbY) o señal VGA, con señal de audio estéreo en RCA o audio digital por fibra óptica.

Ideal para conectar sus equipos de alta definición en cualquier pantalla, monitor, o proyector que no incluye entradas HDMI. Tiene entrada HDMI, salida de video componente y audio en acabado oro Premium.

El conector VGA es niquelado con tuercas para el anclaje del cable. Fabricado en lámina de acero en color negro.

- Resolución PrPbY de 480i/576i/480p/576p/720p/1080i
- Resolución VGA de 480i/576i/480p/576p/720p/1080i
- Audio analógico 2 canales
- Audio digital (óptica)
- Conexión de entrada HDMI hembra (19 pines)
- Conexión de salida PrPbY, VGA, R/L, óptica

Contenido: 1 convertidor de voltaje, 1 convertidor HDMI


CONTROLES

PANEL FRONTAL



1. LED indicador de encendido.
2. Interruptor para seleccionar la salida de video


PANEL TRASERO



3. Alimentación.
4. Entrada de video (HDMI).
5. Salida de video por componentes (PrPbY).
6. Salida de video (VGA).
7. Salida de audio (RCA).
8. Salida de audio (óptica).

INSTRUCCIONES

- Conecte un cable HDMI a la fuente de video.
- Conecte el otro extremo del cable al convertidor de HDMI.



- Conecte los cables según la salida que prefiera (VGA o componente).
- Inserte el otro extremo de los cables a su monitor, proyector o TV.
- Seleccione el tipo de salida de audio que prefiera (RCA u óptica digital)

- Conecte los cables de audio al convertidor y el dispositivo de reproducción de audio.

- Inserte el cable de alimentación al convertidor.

- Seleccione la Salida de video con el interruptor del panel frontal.



Enchufe el eliminador del convertidor a un tomacorriente casero. Se debe encender el LED indicador en la parte frontal del convertidor.

Encienda la fuente de video y el monitor, proyector o TV.

CONEXIONES



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El convertidor no enciende	-Revise que el eliminador esté conectado al tomacorriente y al convertidor. -Revise que haya corriente eléctrica en el contacto.
El video no se reproduce	-Revise las conexiones tanto de la fuente de video al convertidor como del convertidor a la TV, monitor o pantalla. -Seleccione correctamente el tipo de salida con el interruptor de la parte frontal. -Si su pantalla, TV o monitor cuenta con selector de entrada, asegúrese de que esté seleccionada la correcta.
El audio no se escucha	-Revise las conexiones tanto de la fuente de video al convertidor como del convertidor al reproductor de audio. -Ajuste el volumen del reproductor de audio. -Seleccione correctamente la entrada de audio en su reproductor.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 1000 mA

Convertidor:

Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Salida: 5 V --- 1000 mA

⚠ El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



Producto: Convertidor de HDMI a componente y VGA
Modelo: 208-150
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
 - 2- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
 - 3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 - 4- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.
- ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obispo Popular, 02940, México, D.F. RFC: EST850628-K51
STEREN EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 3 y 4, San Salvador Xochimilcanca, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, México, D.F. RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511H76
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pie. Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909N05

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.




Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000



V0.0

208-150 HDMI® to composite and VGA converter



Instruction Manual

0613a

Before using your new Steren's product, please read this instruction manual to prevent any damage.

IMPORTANT



The instructions of this manual are for reference about the product.

There may be differences due to updates.

Please check our web site (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTION

- Clean only with a soft, dry cloth.
- Do not try to open the equipment, may cause malfunction and warranty will be void.

HIGHLIGHTS

The AV converter allows you to convert the HDMI signal to composite or VGA signal, with stereo audio (through RCA) or digital audio (optical fiber).

Perfect to connect your high definition devices to any monitor, screen or projector without HDMI input connectors. It includes gold plated HDMI input, composite video output and audio output.

The VGA connector is nickel plated with nuts to fix the cable. Manufactured in black color case.

- 480i/576i/480p/576p/720p/1080i PrPbY resolution
- 480i/576i/480p/576p/720p/1080i VGA resolution
- 2 analogue audio channels
- optical audio output
- Female HDMI input (19 pin)
- PrPby, VGA, R/L, optical outputs

Package content:
One voltage converter
One HDMI converter


CONTROLS

FRONT PANEL



1. Power LED indicator
2. Video output switch (VGA or component)


REAR PANEL



3. Power input
4. Video input (HDMI)
5. Component video output (PrPbY)
6. Video output (VGA)
7. Audio output (RCA)
8. Audio output (optical)

INSTRUCTIONS

- Connect a HDMI cable to video source.
- Connect the HDMI cable's other end to converter.




- Connect the cables according to video output you choose (VGA or component).
- Insert cable's other end to TV, projector or monitor.
- Select audio output (RCA or optical)

- Connect audio cables to converter and audio playback device.
- Insert power cord to converter.
- Select video output using front panel's switch.



- Plug converter's power adapter to an outlet.
- The power indicator LED must turn on.
- Turn on video source and monitor, TV or projector

CONNECTIONS



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The converter doesn't turn on	-Check that power adapter is connected to converter and to power outlet . -Check the outlet.
Video doesn't show	-Check connections between video source, converter and monitor, projector or screen. -Select video output using front panel's switch. -If your TV or projector has an input selector, make sure that the right one is selected.
Audio doesn't playbacks	-Check connections between video source, converter and audio playback device. -Adjust audio device's volume. -Select audio input correctly.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA

Power converter:
Input: 100-240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
Output: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA

Product design and specifications are subject to change without notice.



Product: HDMI to component and VGA converter
Part number: 208-150
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer: _____
Address: _____
Product: _____
Brand: _____
Serial number: _____
Date of delivery: _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000